



AGUJA 2045 PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICAS

\$1.100 - \$3.900

La aguja Singer 2045 con punta de bola es ideal para coser tejidos de punto y telas elasticadas, evitado que los tejidos de las tela se rompan gracias a su punta redondeada.

Esta aguja es adecuada para la confección de prendas de vestir como lencería, traje de baños, sudaderas, pantalones deportivos, ropa de trabajo, entre otros.

SKU: N / A

Categorías: [Accesorios](#), [Agujas](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Blister	Tamaño	Precio
	1SAA45T285	Hay existencias	19		5 unidades	70/10-80/12-90/14	\$3.900
	1SAB045105	Hay existencias	29		5 unidades	70/10	\$1.100

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Blister	Tamaño	Precio
	1SAB045101	Hay existencias	23		10 unidades	70/10	\$1.900
	1SAB045125	Hay existencias	48		5 unidades	80/12	\$1.100
	1SAB045121	Hay existencias	45		10 unidades	80/12	\$1.900
	1SAA045FM5	Hay existencias	46		Mix 5 unidades	70/10-80/12	\$1.400
	1SAB045141	Hay existencias	31		10 unidades	90/14	\$1.900

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Blister	Tamaño	Precio
	1SAB045145	Hay existencias	46		5 unidades	90/14	\$1.100
	1SAB045165	Hay existencias	25		5 unidades	100/16	\$1.900
	1SAA045FG5	Hay existencias	36		Mix 5 unidades	80/12-90/14-100/16	\$1.400
	1SAB045161	Hay existencias	11		10 unidades	100/16	~~\$1.900~~ <u>\$1.100</u>
	1SAB045185	Hay existencias	29		5 unidades	110/18	\$1.100

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Blister	Tamaño	Precio
	1SAB045181	Hay existencias	23		10 unidades	110/18	\$1.900

GALERÍA DE IMÁGENES

AGUJA PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICADAS

MODELO 2045
Punta de Bola

✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas

2045
75/08

Telas muy finas

Jersey, Organza, Satin, Etc.

2045
90/11

Telas finas

Odessa, Popelina, Terci, Etc.

2045
90/14

Telas medianas

Algodón, Lino, Etc.

2045
100/16

Telas gruesas

Cambray, Repostería, Etc.

2045
110/18

Telas muy gruesas

Cuero, Piel, Etc.

Antes de comenzar a coser,
ELIGE LA AGUJA CORRECTA.



5

Cambia tu aguja después
de 8 a 10 horas de uso



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- SINGER® es la única marca de máquinas de coser que fabrica sus propias agujas Hechas en Brasil
- Son compatibles con todas las máquinas de coser domésticas
- Cambia tú aguja después de 6 a 8 horas de uso, para mantener la calidad de la costura. ¡El uso excesivo de tu aguja puede provocar la pérdida de sus propiedades y dañar los tejidos!
- Están fabricadas con materiales de alta calidad y diseñadas para cada tipo de costura
- Entre menor sea el grosor de la tela, menor será el calibre de la aguja y el grosor del hilo
- Usa la herramienta correcta para el proyecto correcto en la forma correcta
- SINGER® proporciona durabilidad que suministra alto desempeño y facilita la costura

