



AGUJA 2032 PARA CUERO

\$3.350 - \$3.500

Diseñadas específicamente para trabajar con materiales gruesos como el cuero, el vinilo y otros tipos de polipiel. Gracias a esta punta especial, las agujas son capaces de atravesar el cuero o el vinilo sin hacer agujeros demasiado grandes, lo que evita que el material se dañe o se deforme.

SKU: N / A

Categorías: [Accesorios](#), [Agujas](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Blister	Tamaño	Precio
	1SAC32L145	Hay existencias	28		5 unidades	90/14	\$3.500
	1SAA032AS5	Hay existencias	18		5 unidades	90/14-100/16	\$3.350



Somos DISMACO S.A. una empresa con +40 años de trayectoria nuestro compromiso principal es ofrecer productos de excelencia a nuestros clientes.

Curiñanca 771, San Miguel, Santiago | +56993287567 | fmiranda@dismaco.cl

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Blister	Tamaño	Precio
AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 Teles medianas 100/16 Cuero, Vial. 2032 Teles gruesas 100/16 Cuero, Vial. 2032 Teles muy gruesas 110/18 Cuero, Vial. Antes de comenzar a coser, elige la aguja correcta.  10 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso	1SAC20T265	Hay existencias	23		5 unidades	100/16	\$3.500
AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 Teles medianas 100/16 Cuero, Vial. 2032 Teles gruesas 100/16 Cuero, Vial. 2032 Teles muy gruesas 110/18 Cuero, Vial. Antes de comenzar a coser, elige la aguja correcta.  10 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso	1SAC32T295	Hay existencias	22		5 unidades	110/18	\$3.500

GALERÍA DE IMÁGENES

AGUJA PARA CUERO Y VINIL

✓ Agujas compatibles con todas las máquinas de coser domésticas

2032

Teles medianas

90°/14

Cuero, Vinil.

2032

Teles gruesas

100°/16

Cuero, Vinil.

MODELO 2032

Punta de Ciro Inverso

ANTES DE COMENZAR A COSER,
ELIJE LA AGUJA CORRECTA

Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- SINGER® es la única marca de máquinas de coser que fabrica sus propias agujas Hechas en Brasil
- Son compatibles con todas las máquinas de coser domésticas
- Cambia tú aguja después de 6 a 8 horas de uso, para mantener la calidad de la costura. ¡El uso excesivo de tu aguja puede provocar la pérdida de sus propiedades y dañar los tejidos!
- Están fabricadas con materiales de alta calidad y diseñadas para cada tipo de costura
- Entre menor sea el grosor de la tela, menor será el calibre de la aguja y el grosor del hilo
- Usa la herramienta correcta para el proyecto correcto en la forma correcta
- SINGER® proporciona durabilidad que suministra alto desempeño y facilita la costura

