



## MÁQUINA DE COSER SINGER M2105 + BOLSO COLOR LADRILLO

\$269.990

Inicia tu primer proyecto de costura con SINGER® M2105, encontrarás una máquina portátil de brazo libre que te ayudará a coser cualquier proyecto de inicio a fin.

Incluye práctico bolso para facilitar su transporte, combinando estilo y comodidad.

¡Lleva tu creatividad a todas partes!!

SKU: 1DSC2105BO

Categorías: [Accesorios](#), [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#)

### GALERÍA DE IMÁGENES



**SINGER® M2105** MÁQUINA DE COSER DOMÉSTICA

**8 PUNTAJES** 15 dentro de puntaje  
Para coser 65 aplicaciones de puntaje

- Facil selección de puntada y de enhebrado
- Largo y ancho de puntadas preestablecidos
- Visualizador de bobinas, desde saca hasta punto
- Clay en 4 partes
- Méjor visión de costura con luz LED
- Brazo libre para coser dobladillo y puños
- Estructura inferior de metal firme y resistente
- Controlador y bobina metálica
- Placa cubre impelente para bordados y botón

**INCLUYE** Pie de uso múltiple incluido en la máquina, pie de corte, pie de top, pie de botón, como accesorios. La costurera incluye: 100 bobinas de algodón, 2 bobinas de nylon y 2 bobinas de poliéster.

2 AÑOS DE GARANTÍA SINGER



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Inicia tu primer proyecto de costura con SINGER® M2105, encontrarás una máquina portátil de brazo libre que te ayudará a coser cualquier proyecto de inicio a fin.
- Incluye 8 puntadas utilitarias y decorativas con largos y anchos de puntada preestablecidos para crear 63 aplicaciones de puntadas y un sinfín de posibilidades para que explotes tu creatividad en cada proyecto.
- El motor de la máquina te dará la potencia que necesitas para realizar trabajos domésticos y pequeñas manualidades para coser hasta por 4 horas.
- Incluye 4 prensatelas básicos para realizar funciones como ojales, cierres, botones y todo tipo de costura en mercería.
- Su guía de fácil enhebrado hará de la costura tu pasatiempo favorito.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)

### Accesorios

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- Placa cobre impelentes
- Llave mariposa
- 2 fieltro

### Bolso Color Ladrillo

Proteja su máquina de coser en casa y fuera de ella con la bolsa universal SINGER . Esta bolsa tiene el tamaño perfecto para su máquina de coser o overlock portátil SINGER . La bolsa mide 46 cm de largo, 25 cm de ancho y 33 cm de alto. La cremallera completa facilita la entrada y salida de su máquina de coser, y las asas de transporte acolchadas se pueden unir para una sujeción más segura.

Diseñada para ofrecer un almacenamiento seguro y sin polvo de su máquina de coser o kits, también protege de golpes y arañazos, y es resistente a los impactos. La bolsa para máquinas de coser está diseñada como maletín de transporte y como bolsa de almacenamiento para que pueda llevar fácilmente su máquina de coser a clase, a una reunión o de vacaciones.



Somos DISMACO S.A. una empresa con +40 años de trayectoria nuestro compromiso principal es ofrecer productos de excelencia a nuestros clientes.

Curíñanca 771, San Miguel, Santiago | +56993287567 | fmiranda@dismaco.cl