



## MÁQUINA DE COSER SINGER M2405 + BOLSO COLOR LADRILLO

~~\$279.980~~ **\$239.980**

M2405 es perfecta para los trabajos de costura diarios. Dispone de 8 puntadas en total utilitarias, elásticas y decorativas para satisfacer todas sus necesidades.

Incluye práctico bolso para facilitar su transporte, combinando estilo y comodidad.

¡¡Lleva tu creatividad a todas partes!!

SKU: 1DSC2405BO

Categorías: [Accesorios](#), [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



**SINGER® M2405** **8 PUNTADAS** 15 Dientes de puntada Para coser 66 aplicaciones de puntadas

MAQUINA DE COSER DOMESTICA

- ❑ Diseño moderno y fácil de usar
- ❑ Largo de puntada ajustable
- ❑ Selección de ancho de zig-zag
- ❑ Regulación presión del prensavieja
- ❑ Estructura metálica interna para mayor estabilidad
- ❑ Tasa de potencia y 750 puntadas por minuto
- ❑ Cálculo automático en el pie
- ❑ Dos posiciones de aguja
- ❑ Fácil regulación de tensión de hilo, según tela e hilo
- ❑ Costura en telas planas y elásticas

**INCLUYE:** Pie de alto rendimiento incluido en el paquete, pie de derecha, pie de izquierda de botón, codo regulador, 4 puntadas stretch decorativas, 12 bobinas de hilos, 12 bobinas de hilos, 2 cables de hilos y para la costura.

**2 AÑOS DE GARANTÍA** **SINGER**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de coser SINGER® M2405 ofrece las puntadas necesarias para, crear, reparar, realizar manualidades y decoraciones para el hogar. Sólo selecciona la puntada deseada y personaliza con el largo de puntada ajustable para más posibilidades creativas.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)

### Accesorios

- Prensatelas para usos múltiples
- Prensatelas para cierres
- Prensatelas para botones
- Prensatelas para ojales
- 4 bobinas
- 1 Paquete de agujas
- 1 Brocha descosedor
- 1 Placa cubre impelentes
- 1 Desarmador
- 2 sujetadores de hilo
- 1 Guía acolchado

### Bolso Color Ladrillo

Proteja su máquina de coser en casa y fuera de ella con la bolsa universal SINGER . Esta bolsa tiene el tamaño perfecto para su máquina de coser o overlock portátil SINGER . La bolsa mide 46 cm de largo, 25 cm de ancho y 33 cm de alto. La cremallera completa facilita la entrada y salida de su máquina de coser, y las asas de transporte acolchadas se pueden unir para una sujeción más segura.

Diseñada para ofrecer un almacenamiento seguro y sin polvo de su máquina de coser o kits, también protege de golpes y arañazos, y es resistente a los impactos. La bolsa para máquinas de coser está diseñada como maletín de transporte y como bolsa de almacenamiento para que pueda llevar fácilmente su máquina de coser a clase, a una reunión o de vacaciones.



Somos DISMACO S.A. una empresa con +40 años de trayectoria nuestro compromiso principal es ofrecer productos de excelencia a nuestros clientes.

Curíñanca 771, San Miguel, Santiago | +56993287567 | fmiranda@dismaco.cl